

## Instruções de Montagem / Instalação

### Móvel para Pia de Banheiro Aramado

Parafuse as pernas 3 pernas a base, parafusando uma de cada vez usando 4 parafusos por perna. Aconselhamos encaixar primeiro as 3 pernas superiores.

