

Instruções de Montagem / Instalação

Aparador Aramado com Madeira - Orb - Aramado com Madeira

COMPONENTES

- 2 - Estruturas
- 2 - Tapos de madeira 15 x 364 x 882mm

1º PASSO

Posicione a estrutura de frente (VISTA A) para montar o tampo inferior. Certifique se a largura (D), esteja com a mesma medida para que as estruturas fiquem alinhadas e paralelas.

2º PASSO

Marque as posições dos furos e fure os pontos marcados com broca Ø2mm, em seguida fixe o tampo com 4 parafusos.

3º PASSO

Apoie o tampo superior em uma superfície plana, posicione a estrutura e certifique que ela esteja alinhada e centralizado ao tampo.

4º PASSO

Marque as posições dos furos e fure os pontos marcados com broca Ø2mm em seguida, com a furadeira posicionada pelo lado externo da estrutura, fixe o tampo com 6 parafusos.

ACESSÓRIOS

- 10 - Parafusos cabeça chata Phillips Ø3,5 x 14mm

