

Instruções de Montagem / Instalação

Gaveta Aramado Pequena com Trilho

- 1 - Fure a parede com broca $\varnothing 1/4"$ (6mm) e fixe o trilho com parafuso e bucha.
- 2 - Fixe a estrutura no suporte com paraf. $\varnothing 3,5 \times 14\text{mm}$.
- 3 - Encaixe o suporte no trilho e bata com martelo até encostar no fim do rasgo.
- 4 - Encaixe a gaveta na estrutura.

