

# Instruções de Montagem / Instalação

## Kit Closet ou Quarto Aramado - 1,5m - 11 pçs

OBS.:  
Medidas pelo centro do trilho.  
Seguir desenho p/ montagem,  
para não dificultar o encaixe  
das prateleiras.

DETALHE C

ATENÇÃO!!  
Para montagem em parede  
de DRYWALL, usar buchas e parafusos  
específicos para esse tipo de parede.  
Não fornecidos junto com esse produto.

Para facilitar a montagem, encaixe primeiro  
a travessa do meio e em seguida empurre a  
prateleira para frente até que a prateleira fique  
totalmente encaixada nas posições indicadas  
no desenho.

DET. A

DET. B

DETALHE D

Suporte

Parede

Piso

1 - Alinhe e posicione os trilhos conforme medidas do desenho e marque a posição dos furos.  
2 - Fure a parede com broca Ø1/4" (6mm) em seguida fixe os trilhos com parafusos Ø4,0 x 45mm e buchas.  
3 - Encaixe os braços nos trilhos e com auxílio de um martelo bata até que a chapa fique totalmente encaixada.  
4 - Coloque as ponteiros nas prateleiras e nos tubos cabideiros.  
5 - Encaixe as prateleiras nos braços (ver Det. A).  
6 - Encaixe os suportes na sapateira (ver Det. B).  
7 - Fixe a sapateira encaixando os suportes nos trilhos.  
8 - Encaixe os tubos cabideiros nos braços.

