

## Instruções de Montagem / Instalação

### Organizador de shampoo aramado - Linha aquá

- 1 - Posicione e alinhe a peça plástica (1) na parede e marque a posição do furo.
- 2 - Fure a parede com broca  $\text{Ø}1/4"$  ( 6mm ).
- 3 - Coloque a bucha no furo.
- 4 - Fixe a peça (1) na parede com parafuso.
- 5 - Encaixe a estrutura na peça (1).
- 6 - Encaixe a peça (2) na peça (1).

