

## Instruções de Montagem / Instalação

### Cook Premium Kit 4 aramado para parede de cozinha

- 1 - Marque as posições dos furos com distância de 36cm entre centro .
- 2 - Fure a parede com broca  $\varnothing 1/4"$  ( 6mm ).
- 3 - Fixe os suportes com parafuso  $\varnothing 4,0 \times 40\text{mm}$  e bucha.
- 4 - Encaixe primeiro os ganchos no tubo, em seguida encaixe os conectores.
- 5 - Encaixe os conectores nos suportes.
- 6 - Coloque o escorredor de prato e o porta copos.

