

Instruções de Montagem / Instalação

Jardim vertical aramado para parede kit 1

- 1 - Encaixar a base pastilha na estrutura.
- 2 - Posicionar e alinhar a estrutura na parede.
- 3 - Marcar a posição dos furos usando como referência, o furo superior da pastilha.
- 4 - Furar com broca Ø6mm (1/4").
- 5 - Fixar com parafuso e bucha plástica.
- 6 - Encaixar o acabamento pastilha.

