

Instruções de Montagem / Instalação

Sapateira aramada 100 cm

- 1 - Marque a posição dos furos deixando 40 e 44,5cm de centro e 25cm do piso.
- 2 - Fure a parede com broca $\varnothing 1/4"$ (6mm).
- 3 - Insira as buchas e fixe os ganchos plásticos com parafuso.
- 4 - Coloque as ponteiros de acabamento na prateleira.
- 5 - Encaixe os suportes na prateleira (ver DET. A).
- 6 - Encaixe a prateleira nos ganchos plásticos (ver DET. B).

