


## Instruções de Montagem / Instalação

### Prateleira Aramado com Cabideiro Grande e Trilho



Para facilitar a montagem, encaixe primeiro a travessa do meio e em seguida empurre a prateleira para frente até que a prateleira fique totalmente encaixada nas posições indicadas no desenho.

- 1 - Alinhe e posicione os trilhos conforme medidas do desenho e marque a posição dos furos.
- 2 - Fure a parede com broca  $\text{Ø}1/4''$  ( 6mm ) em seguida fixe os trilhos com parafusos e buchas.
- 3 - Encaixe os braços nos trilhos e com auxílio de um martelo bata até que a chapa fique totalmente encaixada.
- 4 - Coloque as ponteiros nas prateleiras e nos tubos.
- 5 - Encaixe a prateleira nos braços ( ver Det. A ).
- 6 - Encaixe o tubo cabideiro nos braços.